




E27 outdoor wall lamp

· Kinkiet E27 zewnętrzny · Venkovní nástěnné E27 světlo · Vonkajšie nástenné E27 svetlo · E27 lauko sieninis šviestuvas · E27 ārā sienas lampa · E27 välisseinalampusti · E27-Außenwandleuchte · E27 kültéri fali lámpa · Lampă de perete E27 de exterior · E27 zunanja stenska svetilka · E27 външна лампа за стена · vanjska zidna svjetiljka · Світлодіодний вуличний настінний світильник · Εξωτερική επιτοιχία λάμπα E27 · E27 გარე კედლის ნათურა



PC
 230V~ 50Hz
 IP44



AI METAL



Safety instructions

EN

1. User's manual is a part of the product and it should be stored with the device.
2. Before use read the user's manual and check the technical specification of the device and strictly obey it.
3. Operating the unit contrary to the instruction manual and its purpose may cause damage to the unit, fire, electric shock or other hazards to the user.
4. The manufacturer is not liable for any damages to persons or property caused by improper use, contrary to its intended purpose, the technical specifications or the user's manual.
5. Before use check if the device or any of its components is not damaged. Do not use damaged product.
6. Do not open, disassemble or modify the device. All repairs may only be made by an authorized service center.
7. The device is intended for indoor and outdoor use. The degree of protection of the device is IP44.
8. The device should be protected against: dropping and shocks; exposure to chemicals and other factors that may negatively affect the device and its operation.
9. The device should be cleaned with a dry and soft cloth. Do not use abrasive powders, alcohol, solvents, or other strong detergents.
10. Product is not a toy. The device and packaging must be kept out of the reach of children and animals.

Warranty

The warranty terms are available at <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Warunki dotyczące bezpieczeństwa

PL

1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu i należy ją przechowywać wraz z urządzeniem.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną urządzenia oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
3. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
5. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić czy urządzenie lub jakikolwiek jego element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.
6. Nie należy otwierać, rozkręcać lub modyfikować urządzenia. Wszystkie naprawy może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
7. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony urządzenia wynosi IP44.
8. Urządzenie należy chronić przed spuszczeniem i wstrząsem; działaniem substancji chemicznych oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na urządzenie oraz jego funkcjonowanie.
9. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką szmatką. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, alkoholu, rozpuszczalników lub innych silnych detergentów.
10. Produkt nie jest zabawką. Urządzenie i opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Gwarancja

Warunki gwarancji zamieszczone są na stronie: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Podmínky bezpečného používání

Biztonsági feltételek

HU

- CZ**
- Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a je nutno jej uchovávať spolu so zařízením.
 - Před zahájením používání zařízení je nutno se seznámit s návodem na obsluhu a s technickou specifikací zařízení a bezpodmínečně dodržovat.
 - Používání zařízení v rozporu s návodem na obsluhu a v rozporu s jeho určením může způsobit poškození zařízení, požár, závažných elektrických proudem nebo i jiná nebezpečí pro používatele.
 - Výrobce nenesá zodpovednosť za poškodenia majetku alebo tela, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania zařízením v rozporu s jeho určením, technickou specifikáciou a návodem na obsluhu.
 - Před zahájením používání je nutno skontrolovať, či zařízením nie je poškodené, či zařízením nie je poškodené. Poškodené zařízenie sa nesmí používať.
 - Nesmí sa otvárať, rozvádzať na súčasťou alebo upravovať zařízením, akékoľvek opravy môže vykonávať pouze autorizovaný servis.
 - Zařízením je určené pre vnútornú i vonkajšiu prácu. Súprava krytů zařízením je IP44.
 - Zařízením je treba byť chránené pred pádom a nárazmi - vystavením chemikáliám a ďalším faktúram, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zařízením a jeho provoz.
 - Zařízením je nutno čistiť pomocou suchého a mäkkého hadičky. Čistiť sa nesmá používať čistiace prášky, alkohol, rozpúšťadlá alebo iné silné detergenty.
 - Tento výrobok není hračka. Zařízením a obal je nutno uchovávať na mieste nedostupného pre deti a zvierata.

Záruka

Podmínky záruky náležejú na adrese: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Podmienky bezpečného používania

- A használati útmutató a termék szerkesztés részét képezi, és a készülékkel együtt kell tartani.
- A készülék használatát előlthessza et a használati útmutatót és a készülék műszaki jellemzőit, és azokat szigorúan tartása be.
- A készülék használati utasítását és rendelkezésszerű használatáról ellenőrzés használat a készülék károsodást, tűz, aránnyűt vagy egyéb veszélyeket okozhat a felhasználó számára.
- A gyártó nem vállal felelősséget az olyan anyagok károsok vagy személy sérülésekért, amelyek a készülék rendeltetésszerű használatakor, műszaki jellemzőit és használati útmutatójának nem megfelelő használatából erednek.
- A készülék használatát előlthessza et a használati útmutatót és a készülék műszaki jellemzőit, és azokat szigorúan tartása be.
- Ne nyissa fel, ne szerelje szét, ne módosítsa a készüléket. Bármilyen javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.
- A készülék kizárólag beltéri és kültéri használatra készült. A készülék védettség IP44.
- A készülékkel végezni kell a károsodásokról: heves és ölések, vagy anyagokból és egyéb tényezőkből való károsítás, amelyek nem egyeznek a készülék műszaki jellemzőivel és annak működésével.
- Tiszta és meg a készülékkel egy szraz és palha ruhával. Ne használjon szíropótló, alkoholt, oldószert vagy más erős tisztítószert a tisztához.
- A termék nem játék. A készüléket és a csomagolást tartása távol gyermekektől és háziállatoktól.

Záruka

Podmínky záruky náležejú na adrese: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Podmienky bezpečného používania

Garancia

A garanciális feltételek következő címen érhetőek el: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Záruka

Podmínky záruky náležejú na adrese: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Podmienky bezpečného používania

Sicherheitshinweise für den Gebrauch

DE

- SK**
- Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a musí byť uložený spolu so zařízením.
 - Použitie prístroja si prečítajte a preberte a technickú špecifikáciu prístroja a dôsledne ich dodržiavajte.
 - Použitie zariadenia v rozporu s návodom na použitie a jeho zariadením použítie môže spôsobiť poškodenie zariadenia, požiar, závažných elektrickým proudem alebo iné nebezpečenstvo pre používateľa.
 - Výrobca nezodpovedá za žiadne škody na majetku alebo tele, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania zariadenia v rozporu s jeho určením, technickou špecifikáciou a návod na použitie.
 - Před zahájením používání skontrolujte, či nie je zariadenie alebo niektorý z jeho prvkov poškodený. Nepoužívajte poškodené zariadenie.
 - Zariadenie neotvárať, nenozberať ani neparovať. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný servis.
 - Zariadenie je určené na vnútornú aj vonkajšiu prácu. Súprava krytů zariadením je IP44.
 - Zariadenie by malo byť chránené pred pádom a nárazmi - vystavením chemikáliám a iným faktorom, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zariadenie a jeho provoz.
 - Zariadenie čistiť suchou a mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte čistiace prášky, alkohol, rozpúšťadlá alebo iné silné čistiace prostriedky.
 - Výrobok není je hračka. Zariadenie a jeho obal je za mali uchovávať mimo dosahu detí a zvierat.

Záruka

Záručné podmienky sú dostupné na webovej stránke: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Vartotojo instrukcija

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden.
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung und die technische Spezifikation des Gerätes und beachten Sie die dortigen Vorgaben.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Nutzung des Gerätes entgegen den Vorgaben der Bedienungsanleitung kann es zu Schäden am Gerät, Brand, elektrischem Schlag oder anderen Gefahren für den Benutzer kommen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Eigentum oder Körper, wenn das Gerät bestimmungswidrig bzw. entgegen den Vorgaben der technischen Spezifikationen und der Bedienungsanleitung gebraucht wurde.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, müssen Sie prüfen, ob das Gerät oder Teile davon nicht beschädigt sind. Ein defektes Gerät darf nicht benutzt werden.
- Gerät nicht öffnen, auseinander schrauben oder umbauen. Alle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich des Raumes geeignet. Die Schutzklasse des Geräts ist IP44.
- Das Gerät sollte geschützt werden vor: Stürzen und Stößen - Einwirkung von Chemikalien und anderen Faktoren, die das Gerät und seine Funktion beeinträchtigen können.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen und weichen Tuch. Verwenden Sie für die Reinigung keine Scheuermittel, Alkohol, Lösungsmittel oder andere starke Reinigungsmittel.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Das Gerät und seine Verpackung sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahrt werden.

Záruka

Záručné podmienky sú dostupné na webovej stránke: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Vartotojo instrukcija

Gewährleistung

Die Garantiebedingungen finden Sie unter: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Záruka

- LT**
- Naudojimo instrukcija yra neatskiriama gamtinio dalis ir turi būti saugoma kartu su prietaisu.
 - Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją ir techninę specifikaciją ir laikykitės jos reikalavimų.
 - Šio prietaiso naudojimas ne pagal naudojimo instrukciją gali pakenkti prietaisui, sukelti gaisrą, elektros šokiav ar kitus nenaudingai poveikius.
 - Gaminio techniniai duomenys turi būti laikomi kartu su prietaisu, kurį gausite iš prietaiso tiekimo nenaudojant nepasipatį nu mums, nesiliekant techninių specifikacijai ir naudojimo instrukcijai.
 - Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, kad prietaisas ar bet kuris jo komponentas nėra sugadintas. Nenaudokite sugadintus prietaisus.
 - Neatidarykite, nenaudokite, nenumdykuokite įrenginio. Visas remontus gali atlikti tik įgaliojatus aptarnavimas.
 - Prietaisas skirtas naudoti viduje ir lauke. Prietaiso apsaugas taisyti yra IP44.
 - Prietaisą reikia apsaugoti nuo kritimo ir smūgių - cheminių medžiagų ir kitų veiksnių, kurie gali neigiamai paveikti įrenginį ir jo veikimą, poveikio.
 - Valykite prietaisą sausa ir minkšta šluoste. Nenaudokite abrazyvinių miltelių, alkoholio, tirpalų ar kitų stiprių ploviklių.
 - Produktas nėra žaislas. Laikykitės prietaisą ir jo pakavimą vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Garantija

Garantijos sąlygos pateiktamos adrese <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Drošības noteikumi

Conditii de siguranță

RO | MD

- LV**
- Lietošanas instrukcija ir neatskiriama ietaisdauguma sastādājuma, un tā jāglabā kopā ar ierici.
 - Prieš lietošanu ietaisdauguma izlasiet lietošanas instrukciju un ierices tehnisko specifikāciju un stingri ievērojiet tās.
 - Ierices lietošana pretēji lietošanas pamācībai un šā paredzētajam lietojumam var izraisīt ierices bojāgājumus, adegumus, elektriskās strāvas triecienus vai citas briesmas lietojotam.
 - Rakstojāms nav atbildes par ietaisdauguma bojāgājumus vai miesas bojāgājumus, kas var rasties, lietojot ierici pretēji šā paredzētajam lietojumam, ietaisdauguma specifikācijai un lietošanas instrukcijai.
 - Prieš lietošanu ietaisdauguma pārbaudiet, vai ierice vai kāds no tās elementiem nav bojāts. Neizmantojiet bojātu ierici.
 - Neatveriet, neizmaiņiet, neparoviet ierici. Jebkādas remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.
 - Ierice ir paredzēta lietošanai tikai iekšējās un ārējās telpās. Ierices aizsardzības pakāpe ir IP44.
 - Ierice ir jāapsargā pret kritieniem un triecieniem - ķīmiskām vielām un citiem faktoriem ierīdabū, kas var negatīvi ietekmēt ierici un tās darbību.
 - Notīriet ierici ar sausu un mīkstu drāniņu. Tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas pulverus, spirtu, šķīdinātājus vai citus spēcīgus mazgāšanas līdzekļus.
 - Prece nav rotaļlieta. Glabājiet ierici un ietaisdauguma bērnēm un mājdzīvniekiem nespiejamā vietā.

Garantija

Garantijas nosacījumi ir pieejami: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Ohutustingimused

- Manuaļu de instruțiuni este parte integrată a produsului și trebuie păstrat împreună cu dispozitivul.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți manualul de instrucțiuni și specificațiile tehnice de dispozitivul și respectați-le cu strictețe.
- Folosirea dispozitivului contrar manualului de instruțiuni și utilizarea prevăzută poate provoca deteriorarea dispozitivului, incendii, șoc electric sau alte pericole pentru utilizator.
- Producătorul nu este responsabil pentru daune materiale sau vătămări corporale care pot apărea ca urmare a utilizării dispozitivului contra utilizării prevăzute, specificațiilor tehnice și manualului de utilizare.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați dacă dispozitivul sau oricare dintre elementele sale nu sunt deteriorate. Nu utilizați un dispozitiv defectat.
- Nu deschideți, dezamblați sau modificați dispozitivul. Orice reparare poate fi efectuată numai de către un centru de servicii autorizat.
- Dispozitivul este destinat numai utilizării în interior și în exterior. Gradul de protecție al dispozitivului este IP44.
- Dispozitivul trebuie protejat împotriva: cadărilor și șocurilor - expunerii la substanțe chimice și alți factori care pot afecta negativ dispozitivul și funcționarea acestuia.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată și moale. Nu folosiți praf de curățat, alcool, solventi sau alți detergenți puternici pentru curățare.
- Produsul nu este o jucărie. Nu lăsați dispozitivul și ambalajul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

Záruka

Garantijas nosacījumi ir pieejami: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Ohutustingimused

Garantie

Condițiile de garanție sunt disponibile la: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Záruka

- EE**
- Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa ja seda tuleb säilitada kasutajaga koht.
 - Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja seadme tehniline kirjeldus ning järgige neid rangelt.
 - Seadme kasutamisel vastupidiselt kasutusjuhendile ja selle tehnilisele kirjeldusele võib põhjustada seadme kahjustusi, tuleohtu, elektrilisi või muud ohte kasutajale.
 - Toode ei vastuta vahelduvale või vahelduvvoolu eest, mis võivad tekkida seadme kasutamise tagajärjel, mis on vastustus selle kasutusjuhendile, tehnilise kirjelduse ja kasutusjuhendile.
 - Enne seadme kasutamist kontrollige, et seade või mõni selle element ei oleks kahjustatud. Ärge kasutage kahjustatud seadet.
 - Ärge avage, võtke lahti ega muudeta seadet. Remont võib teha ainult volitatud teenuskeskuses.
 - Seade on mõeldud kasutamiseks ainult sisse- ja välitingimustes. Seadme kaitseaste on IP44.
 - Seadet tuleb kaitsta gaasimürgest, kemikaalide ja liigvoolingute eest. Ärge kasutage seadet, kui teie või teie lähedased olete kokkupuudnud gaasimürgest, alkoholiga, lahusteid ega muud tugevatelt mürkeliht kasutamisvahenditega.
 - Toode ei ole mänguasja. Hoidke seade ja pakend lastele ja lammikloomadele kättesaamatus kohas.

Garantii

Garantii tingimused on saadaval aadressil: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Biztonsági feltételek

- Manuaļu de instruțiuni este parte integrată a produsului și trebuie păstrat împreună cu dispozitivul.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți manualul de instrucțiuni și specificațiile tehnice de dispozitivul și respectați-le cu strictețe.
- Folosirea dispozitivului contrar manualului de instruțiuni și utilizarea prevăzută poate provoca deteriorarea dispozitivului, incendii, șoc electric sau alte pericole pentru utilizator.
- Producătorul nu este responsabil pentru daune materiale sau vătămări corporale care pot apărea ca urmare a utilizării dispozitivului contra utilizării prevăzute, specificațiilor tehnice și manualului de utilizare.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați dacă dispozitivul sau oricare dintre elementele sale nu sunt deteriorate. Nu utilizați un dispozitiv defectat.
- Nu deschideți, dezamblați sau modificați dispozitivul. Orice reparare poate fi efectuată numai de către un centru de servicii autorizat.
- Dispozitivul este destinat numai utilizării în interior și în exterior. Gradul de protecție al dispozitivului este IP44.
- Dispozitivul trebuie protejat împotriva: cadărilor și șocurilor - expunerii la substanțe chimice și alți factori care pot afecta negativ dispozitivul și funcționarea acestuia.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată și moale. Nu folosiți praf de curățat, alcool, solventi sau alți detergenți puternici pentru curățare.
- Produsul nu este o jucărie. Nu lăsați dispozitivul și ambalajul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

Garancia

Garancijski pogoji su na voljo na: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Условия за безопасност

BG

- Ръководството с инструкции и неразделна част от продукта и трябва да се съхранява заедно с устройството.
- Преди да използвате уреда, прочетете ръководството за употреба и техническата спецификация на уреда и я спазвайте стриктно.
- Използването на устройството в противоречие с ръководството за употреба и предизначенето му може да причини повреда на устройството, пожар, токшоу удар или други опасности за потребителя.
- Производителът не носи отговорност за увещания или лъжливи твърдения, които могат да възникнат в резултат на използване на устройството в противоречие с предизначенето му, техническите спецификации и ръководството за употреба.
- Преди да използвате устройството, проверете дали устройството или некои от елементите му не са повредени. Не използвайте повредено устройство.
- Не отваряйте, не разглобявайте и не модифицирайте устройството. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервизен център.
- Устройството е предизначено само за вътрешна и външна употреба. Степента на защита на устройството е IP44.
- Устройството трябва да бъде защитено от падане и удар, излагане на химикали и други фактори, които могат да повлияят негативно на устройството и неговата работа.
- Почиствайте устройството със суха и мека влакна. Не използвайте почистващи препарати, алкохол, разтворители или други силни почистващи препарати за почистване.
- Продуктът не е играчка. Пазете устройството и опаковката далеч от деца и домашни любимци.

Garancia

Garancijski pogoji su na voljo na: <http://www.dpm.eu/gwarancja>.

Sigurnosni uvjeti

HR | RS | BA | ME

1. Uprlate za upotrebu sastavni su dio proizvoda i treba ih držati uz uređaj.
2. Prije upotrebe uređaja provjerite upute za upotrebu i tehničke specifikacije uređaja te ih se strogo pridržavajte.
3. Koristite uređaj ispravno upadajući za upotrebu i njegovoj namjeni može uzrokovati oštećenje uređaja, požar, električni udar ili druge opasnosti za korisnika.
4. Proizvođač nije odgovoran za štetu na imovini ili osobnu ozljedu koja može nastati kao posljedica korištenja uređaja sprobno (nepuno) namijenjen, tehničkim specifikacijama i uputama za upotrebu.
5. Prije upotrebe uređaja provjerite da uređaj ili bilo koji njegov element nije oštećen. Nemojte koristiti oštećeni uređaj.
6. Nemojte otvarati, rastavljati ili modificirati uređaj. Sve popravke smije obavljati samo ovlašteniji servis.
7. Uređaj je namijenjen samo za unutarnju i vanjsku upotrebu. Supunaj zaštite uređaja je IP44.
8. Uređaj treba zaštititi od pada i udaraca - izloženosti kemikalijama i drugim štetnim čimbenicima koji mogu negativno utjecati na uređaj i njegov rad.
9. Očistite uređaj suhom i mekom krpom. Nemojte koristiti prašak za ribanje, alkohol, otapala ili druge jake deterdžente za čišćenje.
10. Proizvod nije igračka. Držite uređaj i ambalazu izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

Jamčiti

Uvjeti jamstva dostupni su na: <http://www.dpm.eu/gwarancija>.

Умови безпеки

UA

1. Інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною виробу і повинна зберігатися разом з пристроєм.
2. Перед використанням пристрою ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та технічними характеристиками пристрою та суворо їх дотримуйтеся.
3. Використання пристрою зворумен інструкції з експлуатації та його призначення може призвести до пошкодження пристрою, пожежі, ураження електричним струмом або інших небезпечних для користувача.
4. Використання не несе відповідальності за пошкодження майна або особисті ушкодження, які можуть виникнути в результаті використання пристрою не за призначенням, технічними характеристиками та посібником користувача.
5. Перед використанням пристрою переконатися, що пристрій або будь-які його елементи не пошкоджені. Не використовуйте пошкоджені пристрій.
6. Не модифікуйте, не розбирайте та не змінюйте пристрій. Будь-який ремонт може виконувати лише авторизований сервісний центр.
7. Пристрій призначений для використання тільки всередині і на вулиці. Ступінь захисту пристрою IP44.
8. Пристрій слід захищати від падіння та ударів: впливу хімічних речовин та інших факторів, які можуть негативно вплинути на пристрій та його роботу.
9. Очищати пристрій сухою м'якою тканиною. Не використовуйте для чистки чистячі порошки, спирт, розчинники та інші сильні миючі засоби.
10. Товар не є іграшкою. Зберігайте пристрій та упаковку в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.

Гарантія

Умови гарантії доступні за адресою: <http://www.dpm.eu/gwarancija>.

Όροι ασφαλείας

GR

1. Το χειρισμό χρήσης είναι αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσεται μαζί με το συσκευή.
2. Πριν από την έναρξη χρήσης της συσκευής, πρέπει να εξοικειωθείτε με το χειρισμό χρήσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής και να τις τηρείτε αυστηρά.

3. Η χρήση της συσκευής μη σύμφωνα με το χειρισμό χρήσης και τον προορισμό της μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλου είδους κινδύνους για τον χρήστη.
4. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιάς στην περιουσία ή το σώμα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της συσκευής μη σύμφωνα με τον προορισμό της, τις τεχνικές προδιαγραφές και το χειρισμό χρήσης.
5. Πριν από την έναρξη χρήσης της συσκευής, ελέγξτε εάν η συσκευή ή οποιαδήποτε μέρος της δεν έχει υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι καταστραμμένη.
6. Μην αγγίζετε, μην αποσυναρμολογείτε ή μην τροποποιείτε τη συσκευή. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
7. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ο βαθμός προστασίας της συσκευής είναι IP44.
8. Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από πτώσεις και κρούση/επές έκθεση σε χημικές ουσίες και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη συσκευή και τη λειτουργία της.
9. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο υγρό μολυβδό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκόνες για τρίψιμο, αλκοόλ, διαλύτες ή άλλα άσθαιτα απορρυπαντικά για τον καθαρισμό.
10. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Η συσκευή και η συσκευασία πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά και ζώα.

Εγγύηση

Οι όροι εγγύησης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: <http://www.dpm.eu/gwarancija>

სასაფრთხოების პირობები

GE

1. ინსტრუქცია მოწყობილობის განუხრცილ ნაწილსა და უნდა იყოს შენახული პროდუქტთან ერთად.
2. მოწყობილობის გამოყენების დამატებით უნდა გათვალისწინდით ინსტრუქციას და მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლები და არაშეწყვეტილად გამოყენებისა.
3. მოწყობილობის გამოყენება უკუშეწყვეტილი ინსტრუქციის და მისი გამოყენების მიზანს ნარჩობით, რისი შედეგაც შეიძლება გარეშე მოწყობილობის დანაშაულობა, სანადამილობა, დეფაზმა ან სხვა რისკები მომხმარებელსთვის.
4. მხარხმობლობა არ განაპირობებს უფლებას დანაშაულები ან შეამარტები რომელიმე შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის გამოყენებისა და მისი მიზანის ნარჩობების მიხედვით, მისი ტექნიკური მონაცემების და ინსტრუქციის ნარჩობების ნარჩობების ნაწილზე.
5. მოწყობილობის გამოყენების დამატებით, გაყვამომხმე, რომ მოწყობილობა ან მისი ნებისმიერი ნაწილი არ არის დანაშაულები, არ გამოიყენებთ დანაშაულები მოწყობილობა.
6. არ გახმობთ, არ გაყვამოხეთ და არ შეუცვლით მოწყობილობა, ყველა რეკარგისა შექმნილდება მხოლოდ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.
7. მოწყობილობა განუცვლილია შიდა და გარე გამოყენებისთვის. მოწყობილობის დაცვის დონეა IP44.
8. მოწყობილობა დამატებით უნდა იყოს ვარდობისა და დარტყმისგან - ქიმიკატებისა და სხვა დატვირთვის შეიძლება უნდა იყოს, რომლებსა შეიძლება არაერთგვაროვან დამოუკიდებელი მოწყობილობისა და მისი ნაწილებსა.
9. მოწყობილობა უნდა განუხრცილად სარეზინო და უბრუნე დამოუკიდებელი განმარტული პროდუქტის სახელით, ალკოჰოლით, გამაშრებლობა ან სხვა ლიური გაწმენების არ გამოიყენებთ.
10. პროდუქტი არ არის სათამაშო. მოწყობილობა და მისი მიწარმერი შენარჩუნება უნდა შეინახოს შეიძლება და ცალკეობის მიერ დაუმუშავებლად ადგილზე.

გარანტია

საგარანტიო პირობები ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <http://www.dpm.eu/gwarancija>.

Mounting - Montáž - Montáž - Montáž - Montavimas - Montáža - Paigaldus - Montage - Szerelés - Montaj - Montaż - Монтаж - Montaż - Монтаж - Εγκατάσταση - ინსტალაცია

